



Attention : le circuit 1 n'est pas utilisé.  
Il faut mettre CIRCUIT 1 sur Inactif  
dans la régulation.

eBus venant du générateur,  
respectez les polarités